



Multi Darts stand

DARTSLIVE 200S 取り付け方法

電子ダーツボード **DARTSLIVE200S** を TRiNiDAD マルチダーツスタンドでご使用頂く為の専用ネジになります。

セット内容



① 平ネジ (長い)
/1個

② 平ネジ (短い)
/3個


③ 六角ナット /4個

④ 蝶ナット /4個


取り付け手順




②の平ネジ (短い) に③の六角ナットを取り付けます。上の画像の箇所に**3mm程度**の隙間を作して下さい。




①平ネジ (長い) にも、③六角ナットを取り付けます。こちらも同様に**3mm程度**の隙間を作して下さい。




このように4つすべてのネジに六角ナットを取り付けて下さい。この3mmの隙間にボードを引っかけます。



TRiNiDAD マルチダーツスタンドのプレート部赤丸3箇所に準備した②平ネジ (短い) を取り付けます。



この様に、②平ネジ (短い) をセットします。



プレート背面から④蝶ナットを取り付けしっかりと固定します。




プレート背面はこのようになります。



続いてTRiNiDADマルチダーツスタンドのセンターポールの穴にもネジを取り付けていきます。



センターポールの穴に、準備した①平ネジ (長い) を通して④蝶ナットを付けます。



④蝶ナットをしっかりと閉めて固定して下さい。



DARTSLIVE200S の背面取り付け穴4ヶ所をマルチダーツスタンドに取り付けたネジ4ヶ所に引っかければ完成です。

【注意】

すべての穴に入っているか、ネジがしっかり引っかかっているかをご確認下さい。

⚠ 使用上の注意 (必ずお守り下さい)

- 設置の前にセット内容 (各パーツ) をご確認ください。 ■ 安全の為、説明書に記載されている正しい設置方法でご使用下さい。
- 小さなお子様がいる場所での取り付け作業は行わないで下さい。 ■ 振動でネジが緩んでくる恐れがあります。ゲームをする前は定期的にチェックをして下さい。
- 万が一何らかの衝撃で転倒・落下し、怪我や破損をしても当社は一切の責任を負いかねます。